MG COMPONENTI SRL
Pneumatica – Oleodinamica – Automazione
Villa Carcina (BS) Tel 030/8982582 Fax 030/8982584
www.mgcomponenti.com info@mgcomponenti.com

DISINCROSTAZIONE

da depositi di calcare
di impianti termici,
scambiatori di calore,
circuiti di raffreddamento
E STAMPI

COME PROCEDERE PER UNA CORRETTA DISINCROSTAZIONE

Utilizzare una pompa disincrostante (vedi nostro catalogo per la scelta della pompa più idonea).
Far circolare la soluzione acida per il tempo necessario in ogni ramo dell'impianto o nello scambiatore, fino ad ottenere la pulizia e la totale disincrostazione. Scaricare l'impianto e risciacquare abbondantemente con acqua e neutralizzante MAX N al 10%.

Pompe disincrostanti con invertitore di flusso / Descaling pumps with flow inverter

Articolo / Article	Capacità serbatoio (lt) Tank (lt)	Dimensioni HxLxP (cm) Dimensions HxLxP (cm)	Pressione max (bar) Max pressure (bar)	Portata max (lt/h) Max Flow rate (lt/h)	Grado di protezione Class of protection	Potenza HP Power HP
EVOLUTION 10	10	46x30	1	2200	IP 54	0,18
EVOLUTION 20	20	55x44x32	1	2600	IP 54	0,18
EVOLUTION 20 Turbo	20	55x44x32	2	5400	IP 54	0,75
EVOLUTION 40	40	65x56x37	2	5400	IP 54	0,75
PROMAX 30 SUPAFLUSH	27	58x45x30	2	5400	-	0,75
PROMAX 20	17	43x45x30	1	2600	IP 54	0,18

PRODOTTI CHIMICI per la DISINCROSTAZIONE

Prodotto	Compatibilità Materiali	Dosaggio
MAX DR	Rame, Acciaio	**10% - 30%**
MAX DA	Alluminio, Leghe leggere	**20% - 40%**
MAX PL	Acciaio inox, Ottone, Stagno	**10% - 15%**
MAX PLZ **(polvere)**	Zinco	**10% - 30%**
MAX ZL **(liquido)**	Zinco	**20% - 30%**
MAX N **(liquido)**	MAX N (liquido)	**10%**
MAX CLEAN 900 A	Pulizia delle camere di combustione delle caldaie a condensazione	
MAX CLEAN 900 B	Pulizia delle camere di combustione delle caldaie a condensazione	

MG COMPONENTI SRL

Pneumatica – Oleodinamica – Automazione

Villa Carcina (BS) Tel 030/8982582 Fax 030/8982584

www.mgcomponenti.com info@mgcomponenti.com